



AR系列控制方式

A

1

AR系列軸向柱塞泵

標轉型壓力調節器		01
遙控型壓力調節器		G
負載感應型調節器	感應壓力	
	A	低壓：7KG
	B	中壓：14KG
	C	高壓：21KG
兩段壓力，兩流量控制(自壓式)		C
兩段壓力，兩流量控制+遙控(自壓式)		CG
兩段壓力，兩流量控制(自壓式)+低壓卸載		CR
低壓卸載，壓力補償控制		D
遙控低壓卸載，壓力補償控制		DG
5 電控兩段壓力補償控制		E
電控遙控兩段壓力補償控制		EG
電控兩段壓力，兩段流量控制		F
電控遙控兩段壓力，兩段流量控制		FG
遙控型調節器(含NG6介面)		GM
遙控型調節器+比例壓力		GJ
遙控型調節器+電控卸載		GR
遙控型調節器+電控兩段壓力		GB
遙控型調節器+電控卸載+兩段壓力		GC
無調節器(定量泵)(系統需另加總壓保護)		LN
電控兩段流量控制(系統需另加總壓保護)		LS
定量自壓兩段流量調節器(系統需另加總壓保護)		LC